
FLEISCHMANN 7162

10 7162




30 7162







60 7162



37 7162







10 7162	Lokgehäuse kpl.
13 7160	Flutlichtleiter – Satz
19 7501	Glocke
30 7162	Lokfahrgestell kpl.
31 7160	Lokfahrgestell
32 7160	Kreuzköpfe mit Verbundstangen kpl.
33 7160	Deckplatte unten
34 7160	Kuppellasche
37 7162	Vorlaufgestell kpl. mit Blattfeder
51 7007	Lokrad (großes Gegengewicht)
51 7008	Lokrad (kleines Gegengewicht)
53 7007	Radsatz für Vorlaufgestell
60 7162	Stromabnehmereinsatz kpl. mit Zylinderkasten und Steuerung
64 4101	Drossel
64 4202	Kondensator
65 7016	Schaltplatte kpl.
70 0203	Schraube für 33 7160 und 60 7162
71 0310	Schraube für Gehäuse
73 0505	Bolzen für Verbundstange
76 7002	Andruckfeder für 37 7162
6535	Glühlampe
9522	Kupplung

7162 FLEISCHMANN

20 7162 Tendergehäuse kpl.
21 7162 Tenderbodenrahmen kpl.
23 7162 Flutlichtleiter für Tender

40 7162 Tenderfahrgestell kpl. ohne Motor
41 7162 Tenderfahrgestell mit Zahnrad

50 7078 Motor
50 7801 Kohlehalter
50 7902 Motorhaltebügel
51 7030 Tenderrad
51 7031 Tenderrad isoliert
51 7032 Tenderrad mit Nut
51 7033 Tenderrad mit Nut, isoliert
52 7001 Achse
52 7160 Zahnrad

54 7001 Haftreifen
56 7104 Zahnrad
56 7105 Zahnrad
56 7121 Zahnrad
56 7604 Schnecke

70 0203 Schraube für Tendergehäuse
70 0303 Schraube für Schaltplatte
73 0504 Bolzen für Zahnrad 56 7105
75 7002 Puffer


9521 Kupplung für Tender


20 7162







40 7162









50 7078

